

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru

PLK LIFT



Подъемные механизмы серии HW

Характеристики подъемного механизма:
сверхмощная конструкция с защитным кожухом. С противовзрывным клапаном. Специальные требования таможни приемлемы. Подъемные столы серии HW соответствуют нормам EN и стандартам безопасности ANSI / ASME. Эти модели могут использоваться в надпольных или половых приямках. Стандарт ...

Подъемный механизм

Спецификация:

Прочная конструкция

С защитным кожухом.

С противовзрывным клапаном.

Специальные требования таможни приемлемы.

Подъемные столы серии HW соответствуют нормам EN и стандартам безопасности ANSI / ASME. Эти модели могут использоваться в надпольных или половых приямках.

Стандартные функции безопасности:

Верхняя платформа поднимается с помощью алюминиевой предохранительной перекладки, предотвращающей спуск при контакте с препятствиями.

Блок управления с низким напряжением (24 В) с кнопками вверх-вниз.

Внутренний силовой агрегат оборудован предохранительным клапаном от перегрузки и клапаном компенсированного потока для контролируемой скорости опускания.

Мощные цилиндры с дренажной системой и обратным клапаном для остановки опускания подъемного стола в случае разрыва шланга.

Безопасное расстояние между ножницами для предотвращения защемления во время работы.

Другие стандартные функции

Самосмазывающиеся втулки на шарнирах.

Съемная подъемная проушина для облегчения переноски и установки подъемного стола.

PLK LiFT





Модель	Грузоподъемность (КГ)	Самостоятельная высота (М)	Максимальная высота (М)	Размер платформы (м) Д × Ш	Базовый размер (М) Д × Ш	Время подъема (S)	Напряжение (V)	Мотор (КВт)	Нетто (КГ)
Стандартный ножничный подъемник с грузоподъемностью 1000 кг									
HW1001	1000	205	1000	1300 × 820	1240 × 640	20 ~ 25	380 В переменного тока	1.1	160
HW1002	1000	205	1000	1600 × 1000	1240 × 640	20 ~ 25		1.1	186

HW1003	1000	240	1300	1700 × 850	1580 × 640	30 ~ 35		1.1	200
HW1004	1000	240	1300	1700 × 1000	1580 × 640	30 ~ 35		1.1	210
HW1005	1000	240	1300	2000 × 850	1580 × 640	30 ~ 35		1.1	212
HW1006	1000	240	1300	2000 × 1000	1580 × 640	30 ~ 35		1.1	223
HW1007	1000	240	1300	1700 × 1500	1580 × 1320	30 ~ 35		1.1	365
HW1008	1000	240	1300	2000 × 1700	1580 × 1320	30 ~ 35		1.1	430
Стандартный ножничный подъемник с грузоподъемностью 2000 кг									
HW2001	2000 г.	230	1000	1300 × 850	1220 × 785	20 ~ 25	380 В переменного тока	1.5	235
HW2002	2000 г.	230	1050	1600 × 1000	1280 × 785	20 ~ 25		1.5	268
HW2003	2000 г.	250	1300	1700 × 850	1600 × 785	25 ~ 35		2.2	289
HW2004	2000 г.	250	1300	1700 × 1000	1600 × 785	25 ~ 35		2.2	300
HW2005	2000 г.	250	1300	2000 × 850	1600 × 785	25 ~ 35		2.2	300
HW2006	2000 г.	250	1300	2000 × 1000	1600 × 785	25 ~ 35		2.2	315
HW2007	2000 г.	250	1400	1700 × 1500	1600 × 1435	25 ~ 35		2.2	415
HW2008	2000 г.	250	1400	2000 × 1800	1600 × 1435	25 ~ 35		2.2	500
Стандартный ножничный подъемник с грузоподъемностью 4000 кг									
HW4001	4000	240	1050	1700 × 1200	1600 × 900	30 ~ 40	380 В переменного тока	2.2	375
HW4002	4000	240	1050	2000 × 1200	1600 × 900	30 ~ 40		2.2	405
HW4003	4000	300	1400	2000 × 1000	1980 × 900	35 ~ 40		2.2	470
HW4004	4000	300	1400	2000 × 1200	1980 × 900	35 ~ 40		2.2	490
HW4005	4000	300	1400	2200 × 1000	2000 × 900	35 ~ 40		2.2	480
HW4006	4000	300	1400	2200 × 1200	2000 × 900	35 ~ 40		2.2	505

HW4007	4000	350	1300	1700 × 1500	1620 × 1400	35 ~ 40		2.2	570
HW4008	4000	350	1300	2200 × 1800	1620 × 1400	35 ~ 40		2.2	655

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru