

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru

PLK LIFT



Кресельные подъемники

Лестничный подъемник - это механическое устройство для подъема и спуска людей по лестнице. Для достаточно широких лестниц к ступеням лестницы крепится поручень. К рейке крепится стул или подъемная платформа. Человек садится на стул или платформу и поднимается вверх или вниз по лестнице на стуле, который движется по перилам.

Кресельные подъемники

Лестничный подъемник - это механическое устройство для подъема и спуска людей по лестнице. Для достаточно широких лестниц к ступеням лестницы крепится поручень. К рейке крепится стул или подъемная платформа. Человек садится на стул или платформу и поднимается вверх или вниз по лестнице на стуле, который движется по перилам.

Лестничные подъемники известны под разными названиями как лестничные подъемники, лестничные подъемники, кресельные подъемники, лестничные планки и другими названиями. Этот тип кресельного подъемника не следует путать с кресельным подъемником, которым пользуются лыжники. Термин «подъемник по лестнице» может относиться либо к лестничным подъемникам, либо, чаще, к одноименному тренажеру.

Некоторые из первых лестничных подъемников, которые будут производиться на коммерческой основе, рекламировались и продавались в США в 1930-х годах американской компанией Inclinator. Многие пользователи в то время были жертвами полиомиелита.

Теперь они используются пожилыми людьми, склонными к падению, и инвалидами, которые не могут безопасно передвигаться по лестнице.

Стандартная модель с максимальной высотой платформы от 1 до 3 метров					
Тип модели	WL2510	WL2515	WL25 20	WL25 2 5	WL25 3 0
Максимум.Высота платформы	1 000 мм	1500 мм	2000мм	2500мм	3000 мм
Грузоподъемность	250кг	250кг	250кг	250кг	250кг
NW / GW (кг)	350/450	450/550	550/700	700/850	780/900
Размер машины (мм)	2000 * 1430 * 1300	2500 * 1430 * 1300	3000 * 1430 * 1000	3500 * 1430 * 1000	4000 * 1430 * 1000
Стандартная модель с максимальной высотой платформы от 3 до 6 метров					
Тип модели	WL25 3 0	WL25 3 5	WL25 4 0	WL2550	WL2560
Максимум.Высота платформы	3000 мм	3500 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Грузоподъемность	250кг	250кг	250кг	250кг	250кг
NW / GW (кг)	780/900	850/1000	880/1050	1000/1200	1100/1300
Размер машины (мм)	4000 * 1430 * 1000	4600 * 1430 * 1000	5100 * 1430 * 1000	6100 * 1430 * 1000	7100 * 1430 * 1000
Ниже приведены одинаковые спецификации для всех моделей от 1 до 6 метров.					
Размер платформы	1 43 0 * 1000 мм противоскользящая клетчатая сталь				
Мин. Высота платформы	60мм				
Скорость	0,06 ~ 0,1 м / с				
Напряжение управления	24 В / постоянный ток				
Выходная мощность	1,1 ~ 2,2 кВт				
Напряжение	В соответствии с вашим местным стандартом (однофазный или трехфазный)				
Система привода	Гидравлическая насосная станция и электродвигатель (подробности см. Ниже)				
Режим управления	Автоматический переключатель хода (см. Подробности ниже)				

Управление приводом	Самовосстанавливающаяся система
Перегрузка	Релейная защита от перегрузки по току
Материал s	Алюминиевые направляющие и ограждение с пластиковым напылением . (См. Подробности ниже)
Рабочее состояние	В закрытом помещении и на открытом воздухе - 2 0 ° ~ 7 0 ° С
Вход - Выход Wa y	Это ' ы настроены 90 ° или 180 °
Установка	Не требует установки в яму, легко устанавливается и снимается < 3,0 м, устанавливается прямо на пол. > 3,0 м, устанавливается как на полу, так и на стене.
Переключатели (См. Подробности ниже)	А. Одна панель управления на платформе В. Установите два столбчатых переключателя на земле, которые можно закрепить на любом этаже. С. Р управление Эмоцией, пользователь может управлять подъемной силой в пределах 20 метров.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru