

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru

PLK LIFT



Доклевеллеры

Гидравлический трап - специальное вспомогательное оборудование для быстрой погрузки и разгрузки товаров.

Доклевеллер

Гидравлический трап - специальное вспомогательное оборудование для быстрой погрузки и разгрузки грузов. Его функция регулировки высоты образует мост между грузовиком и грузовой платформой склада. Грузовики, такие как вилочные погрузчики, могут напрямую входить в грузовик для перевозки партии товаров. Погрузка и разгрузка, может работать только один человек, и груз может быть быстро загружен и разгружен. Подъемные мосты позволяют компаниям сократить трудозатраты, повысить эффективность работы и получить большую экономическую выгоду.

Функция: удобство разгрузки, высокая стабильность и низкие эксплуатационные расходы. Применимо ко всем видам транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах с относительно интенсивным движением. Погрузочная платформа, подъемная платформа, разгрузочная платформа: Устройство противоскольжения: это устройство сварено из стальной пластины, которая может эффективно реализовать функцию противоскольжения, безопасно и надежно.

М о д е л ь №.		DCQ -6	DCQ -8	DCQ -10	DCQ -12
Нагрузка Емкость (т)		6	8	10	12
Размер платформы (м м)		L2000 / 2500 * W2000			
Ширина губ (м м)		400			
Высота хода (м м)	Обновление	300			
	Даундип	200			
Мощность двигателя (к В т)		0,75			
Размер ямы (м м)		2080/2580 * 2040 * 600			
Материалы платформы		6 мм проверенная стальная пластина Q235B			Проверенная стальная пластина 8 мм Q235B
Материалы для губ		14 мм пластина Q235B	Пластина Q235B 16 мм	18 мм пластина Q235B	П л а с т и н а Q235B 20 мм
Подъем F отросток		120 × 60 × 6 профильная сталь	160 × 80 × 6 профильная сталь	Профильная сталь 200 × 100 × 6	Профильная сталь 200 × 100 × 6
Корпус кровати		120 × 60 × 5 профильная сталь	120 × 60 × 6 профильная сталь	120 × 60 × 6 профильная сталь	120 × 60 × 6 профильная сталь
Вал Штифт		Пруток стальной Ø30 , труба сварная 30 × 50			
Опорная плита цилиндра		Пластина Q235B 12 мм			
Цилиндровый штифт		Стальной стержень 45 # Ø50 * 4			
Гидравлическая масляная труба		НКТ высокого давления с двойной сеткой 2-10-43 МПа			
Насосная станция		Комбинированный тип серии CDK 0,75 кВт			
Электроприбор		Delixi	Delixi	Delixi	Delixi
Гидравлическое масло		Масло гидравлическое противоизносное бл серии ML			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru