

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru



PLK LIFT

Подъемные платформы с подъемником

Он оснащен аккумуляторной батареей America TORJAN, системой управления America CUITIS, насосной станцией Vischer в Швеции, гидравлическим клапаном Doyle в Италии и рабочим колесом America white.



Подъемная платформа с подъемником

Он оснащен аккумуляторной батареей America TORJAN, системой управления America CUITIS, насосной станцией Vischer в Швеции, гидравлическим клапаном Doyle в Италии и рабочим колесом America white.

Он питается от постоянного тока, может управляться вручную и перемещаться автоматически, а скорость перемещения регулируется.

Существует множество мер безопасности, например, взрывозащищенные клапаны, перепускной клапан, аварийный клапан сброса и т. Д.

Модель №.	GTJZ06	GTJZ08	GTJZ10	GTJZ12
Высота подъема (мм)	6000	8000	10000	12000
Грузоподъемность	300	300	300	300
Максимум. высота откидывания перил (мм)	2150	2275	2400	2525
Максимум. высота снятого ограждения (мм)	1190	1315	1440	1565
Общая длина (мм)	2400			
Общая ширина (мм)	1150			
Размер платформы (мм)	2270 × 1150			
Размер выдвижения платформы (мм)	900			
Мин. клиренс складной (мм)	110			
Мин. дорожный просвет увеличивающийся (мм)	20			
Колесная база (мм)	1850 г.			
Мин. радиус поворота-внутреннее колесо (мм)	0			
Мин. радиус поворота-внешнее колесо (мм)	2100			
Источник питания (в / км)	24 / 3,0			
Ходовая скорость складывания (км / ч)	4			
Скорость бега с повышением (км / ч)	0,8			
Скорость подъема / падения (сек)	40/50		70/80	
Аккумулятор (В / Ач)	4 × 6/210			
Зарядное устройство (В / А)	24/25			
Максимум. способность преодолевать подъемы (%)	20			

Максимум. допустимый рабочий угол	2-3 °			
Способ контроля	Электрогидравлическое регулирование пропорции			
Водитель	Двойное переднее колесо			
Гидравлический привод	Двойное заднее колесо			
Размер колес с набивкой и без маркировки	Ф 381 × 127	Ф 381 × 127	Ф 381 × 127	Ф 381 × 127
Общий вес (кг)	1900 г.	2080 г.	2490	2760

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru