

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru



Платформы ножничных подъемников

Он широко используется в строительстве, установке уличных фонарей и других воздушных работах.

Платформа ножничного подъемника

Он широко используется в строительстве, установке уличных фонарей и других воздушных работах.

Он управляется электричеством, также движется. Есть две панели управления, одна находится под платформой, которая устанавливается на поверхности основания, другая - на платформе.

Люди могут перемещать его за подвижную ручку, двигаться вперед или назад, что удобно для работы.

Модель №.	Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (м)	Размер платформы (м)	Общий размер	Время подъема (с)	Напряжение	Мотор	Колеса (ф)	Вес нетто (кг)
				(м)		(v)	(кВт)		
Грузоподъемность 450 кг									
SJY4506-H	450	6	1,85 * 0,88	1,95 * 1,08 * 1,1	55	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	1.5	200 UE	800
SJY4507-H	450	7,5	1,8 * 1,0	1,95 * 1,2 * 1,54	60	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	1.5	400-8 Резина	1000
SJY4509-H	450	9	1,8 * 1,0	1,95 * 1,2 * 1,68	70	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	1.5	400-8 Резина	1200
SJY4511-H	450	11	2,1 * 1,15	2,25 * 1,35 * 1,7	80	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	2.2	500-8 Резина	1580
SJY4512-H	450	12	2,45 * 1,35	2,5 * 1,55 * 1,88	125	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	3	500-8 Резина	2450
SJY4514-H	450	14	2,45 * 1,35	2,5 * 1,55 * 2,0	165	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	3	500-8 Резина	2650
Грузоподъемность 1000 кг									
SJY1006-H	1000	6	1,8 * 1,0	1,95 * 1,2 * 1,45	60	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	2.2	500-8 Резина	1100
SJY1009-H	1000	9	1,8 * 1,25	1,95 * 1,45 * 1,75	100	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	3	500-8 Резина	1510
SJY1012-H	1000	12	2,45 * 1,35	2,5 * 1,55 * 1,88	135	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	4	500-8 Резина	2700
Грузоподъемность 300 кг									
SJY0316-H	300	16	2,75 * 1,5	2,85 * 1,75 * 2,1	173	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ	3	500-8 Резина	3200

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru