

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || [pkz@nt-rt.ru](mailto:pkz@nt-rt.ru)

**PLK LIFT**



## Гидравлические ножничные подъемники

Он перемещается и поднимается от батареи. Панель управления движением и панель управления подъемом находятся на платформе.

### Гидравлический ножничный подъемник

Он перемещается и поднимается от батареи. Панель управления движением и панель управления подъемом находятся на платформе.

Оператор может управлять перемещением, поворотом, подъемом, опусканием и всеми другими движениями на платформе. Разумеется, панель управления подъемом доступна и с одной стороны корпуса.

Конструкция ножничного подъемника очень компактна, что гарантирует ее достаточную прочность.

| Модель №.                                       | GTJZ06A               | GTJZ06 B              | GTJZ08A               | GTJZ08 B              | GTJZ10 B              | GTJZ12 B              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Максимальная рабочая высота (м)                 | 8                     |                       | 10                    |                       | 12                    | 14                    |
| Максимальная высота платформы (м)               | 6                     |                       | 8                     |                       | 10                    | 12                    |
| Грузоподъемность (кг )                          | 230                   |                       | 230                   |                       | 230                   | 230                   |
| Увеличенная грузоподъемность платформы (кг)     | 113                   |                       | 113                   |                       | 113                   | 113                   |
| Размер платформы (м)                            | 2,26 * 0,81<br>* 1,1  | 2,26 * 1,13<br>* 1,1  | 2,26 * 0,81<br>* 1,1  | 2,26 * 1,13<br>* 1,1  | 2,26 * 1,13<br>* 1,1  | 2,26 * 1,13<br>* 1,1  |
| Габаритные размеры в разложении перил (м)       | 2,48 * 0,81<br>* 2,21 | 2,48 * 1,17<br>* 2,21 | 2,48 * 0,81<br>* 2,34 | 2,48 * 1,17<br>* 2,34 | 2,48 * 1,17<br>* 2,47 | 2,48 * 1,17<br>* 2,6  |
| Общий размер - снятое ограждение (м)            | 2,48 * 0,81<br>* 1,76 | 2,48 * 1,17<br>* 1,76 | 2,48 * 0,81<br>* 1,89 | 2,48 * 1,17<br>* 1,89 | 2,48 * 1,17<br>* 2,02 | 2,48 * 1,17<br>* 2,15 |
| Увеличенный размер платформы (м)                | 0,9                   |                       | 0,9                   |                       | 0,9                   | 0,9                   |
| Дорожный просвет (м)                            | 0,1 / 0,02            |                       | 0,1 / 0,02            |                       | 0,1 / 0,02            | 0,1 / 0,02            |
| Колесная база (м)                               | 1,92                  |                       | 1,92                  |                       | 1,92                  | 1,92                  |
| Минимальный радиус поворота - внутреннее колесо | 0                     |                       | 0                     |                       | 0                     | 0                     |
| Минимальный радиус поворота-внешнее колесо (м)  | 2.1                   | 2.2                   | 2.1                   | 2.2                   | 2.2                   | 2.2                   |
| Приводной двигатель (v / kw)                    | 2 * 24 / 0,75         |                       | 2 * 24 / 0,75         |                       | 2 * 24 / 0,75         | 2 * 24 / 0,75         |
| Подъемный двигатель (v / kw)                    | 24 / 1,5              |                       | 24 / 1,5              |                       | 24 / 2.2              | 24 / 2.2              |
| Скорость подъема (м / мин)                      | 4                     |                       | 4                     |                       | 4                     | 4                     |

|                                               |           |      |             |           |           |             |
|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Ходовая скорость складывания (км / ч)         | 4         |      | 4           |           | 4         | 4           |
| Повышение скорости бега                       | 0         |      | 0           |           | 0         | 0           |
| Аккумулятор (v / ah)                          | 4 * 6/180 |      | 4 * 6/180   |           | 4 * 6/180 | 4 * 6/180   |
| зарядное устройство (v / a)                   | 24/25     |      | 24/25       |           | 24/25     | 24/25       |
| Максимальная способность преодолевать подъемы | 25%       |      | 25%         |           | 25%       | 25%         |
| Максимально допустимый рабочий угол           | 2 ° / 3 ° |      | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
| Вес нетто (кг)                                | 1985 г.   | 2300 | 2100        | 2500      | 2700      | 2900        |

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-80  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || [pkz@nt-rt.ru](mailto:pkz@nt-rt.ru)