

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru



Ручные подъемники

Соответствие стандартам: стандартная конфигурация и характеристики CE и ISO9001 1) АС380V; 2) Клапан аварийного опускания; 3) Нивелир с опорным винтом; 4) водонепроницаемая электрическая коробка; 5) Кнопка аварийной остановки. 1) Изготовлен из марганцевой стали широкого профиля, обеспечивающей большую устойчивость 2) при подъеме ...

Соответствие стандартам: CE и ISO9001

Стандартная конфигурация и функции

- 1) АС380V;
- 2) Клапан аварийного опускания;
- 3) Нивелир с опорным винтом;
- 4) водонепроницаемая электрическая коробка;
- 5) Кнопка аварийной остановки.

- 1) Изготовлен из марганцевой стали широкого профиля, обеспечивающей большую стабильность
- 2) при подъеме управления инчингом для подъема и опускания можно переключить режим управления с земли / платформы.
- 3) Управляющее напряжение: 24 В постоянного тока
- 4) Оборудованное устройство аварийного опускания, обеспечивает безопасное опускание при отключении питания
- 5) Имеются двойные контакторы и двойные концевые выключатели.
- 6) В шасси находится выдвижной поддон двигателя, удобный для обслуживания.
- 7) Карманы для вилочного погрузчика предназначены для транспортировки
- 8) Режим движения: самоподъемный;

Дополнительная конфигурация

«Источник питания: аккумулятор постоянного тока с зарядным устройством, подходит для работы на открытом воздухе.

Режим перемещения:

- 1) Может быть встроен в тележку грузовика;
- 2) Прицепная база может быть предоставлена в случае эксплуатации на открытом воздухе;

Грузоподъемность 1500 кг								
Модель №.	Размер стола (мм)	Грузоподъемность (кг)	Высота платформы (м)	Рабочая высота (м)	Высота втягивания (м)	Напряжение	Общий размер (мм)	NW (кг)
SJY1510	2100 * 1530	1500	10	12	1,85	3 фазы	2250 * 1750 * 1850	2250
SJY1512	2550 * 1530	1500	12	14	1,85	3 фазы	2250 * 1762 * 1850	2900
SJY1514	2816 * 1600	1500	14	16	1,96	3 фазы	3045 * 1852 * 1960	3400

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru