

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru

PLK LIFT



Строительные подъемники

Особенность столика HW1001 подъема
ножничного типа прямой продажи
фабрики Китая стационарного
электрического 1. Сверхмощная
конструкция 1000-4000кг; прочная
конструкция и стабильная работа; 2.
Высококачественная насосная станция
с плавным подъемом; 3. с функцией
защиты от заземления и перегрузки; 4.
Внешний блок питания ...

Особенность китайского завода прямых продаж стационарного электрического ножничного подъемного стола HW1001

1. Сверхмощная конструкция 1000-4000 кг; прочная конструкция и стабильная работа;
2. Высококачественная насосная станция с плавным подъемом;
3. с функцией защиты от заземления и перегрузки;
4. Внешний силовой агрегат, оснащенный предохранительным клапаном от перегрузки и клапаном с компенсацией потока для управления скоростью опускания;
5. Верхняя платформа оснащена периметром безопасности для предотвращения спуска при контакте с препятствиями;

Модель	Грузоподъемность (кг)	Самостоятельная высота (мм)	Максимальная высота платформы (мм)	Размер платформы (мм)	Время подъема (s)	Напряжение (V)	Нетто (кг)
HW1001	1000	205	1000	1300 × 820	20 ~ 25	Одинарные ножницы 1-фазный или 3- фазный	160
HW1002	1000	205	1000	1600 × 1000	20 ~ 25		186
HW1003	1000	240	1300	1700 × 850	30 ~ 35		200
HW1004	1000	240	1300	1700 × 1000	30 ~ 35		210
HW1005	1000	240	1300	2000 × 850	30 ~ 35		212
HW1006	1000	240	1300	2000 × 1000	30 ~ 35		223
HW1007	1000	240	1300	1700 × 1500	30 ~ 35		365
HW1008	1000	240	1300	2000 × 1700	30 ~ 35		430
HW2001	2000	230	1000	1300 × 850	20 ~ 25		235
HW2002	2000	230	1050	1600 × 1000	20 ~ 25		268
HW2003	2000	250	1300	1700 × 850	25 ~ 35		289
HW2004	2000	250	1300	1700 × 1000	25 ~ 35		300
HW2005	2000	250	1300	2000 × 850	25 ~ 35		300
HW2006	2000	250	1300	2000 × 1000	25 ~ 35		315
HW2007	2000	250	1400	1700 × 1500	25 ~ 35		415
HW2008	2000	250	1400	2000 × 1800	25 ~ 35		500
HW4001	4000	240	1050	1700 × 1200	30 ~ 40	Ножницы мульти 1-фазный или 3- фазный	375
HW4002	4000	240	1050	2000 × 1200	30 ~ 40		405
HW4003	4000	300	1400	2000 × 1000	35 ~ 40		470
HW4004	4000	300	1400	2000 × 1200	35 ~ 40		490
HW4005	4000	300	1400	2200 × 1000	35 ~ 40		480
HW4006	4000	300	1400	2200 × 1200	35 ~ 40		505
HW4007	4000	350	1300	1700 × 1500	35 ~ 40		570
HW4008	4000	350	1300	2200 × 1800	35 ~ 40		655
HD1000	1000	305	1780	1300X820	35–45	Ножницы мульти 1-фазный или 3- фазный	210
HD2000	200	350	1780	1300X850	35–45		295
HD4000	4000	400	2050	1700X1200	55–65		520
HT1000	1000	470	3000	1700x1000	35–45		450
HT2000	2000	560	3000	1700x1000	50-60		750
HF400	400	600	4140	1700x1000	30-40		800
HF800	800	706	4210	1700x1000	70-80		858

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://plk.nt-rt.ru/> || pkz@nt-rt.ru